

Инструкция по монтажу Ограждение параллельное ECONOM ф25 Н-600/900 3,0м (вертикальное крепление)

№	Наименование	Кол-во
1	Труба ф25 (круг) х/к 3,0м	2 шт.
2	Кронштейн ограждения ECONOM Н-600/900	3 шт.
3	Укосина ограждения ECONOM*	3 шт.
4	Упаковка Креплений к паралету ECONOM	1 шт.
Комплект крепежа № 06/1		
5	Болт М8х16	12 шт.
6	Гайка М8 с фланцем	12 шт.
7	Саморез 4,8х19 сверло	8 шт.
8	Заглушка ф25	4 шт.

* - при данном виде крепления не устанавливаются

