Инструкция по монтажу Снегозадержатель решетчатый PRESTIGE 2,5м натур

№	Наименование	Кол-во
1	Полотно снегозадержателя PRESTIGE ZN 2,5м универ	1 шт.
2	Опора PRESTIGE низкая натур	4 шт.
3	Кронштейн крепления снегозадержателя PRESTIGE	4 шт.
Комплект крепежа № СС3/5		
4	Шайба 10	8 шт.
5	Болт М8х16	8 шт.
6	Гайка М8 с фланцем	16 шт.
7	Болт мебельный М8х20 с кв. подг.	8 шт.
8	Саморез 8х50 глухарь	8 шт.

